

б) У некоторых модификаций будильника имеются также кнопка подсветки и светящиеся в темноте циферблат и стрелки, мигающая лампочка индикации включения будильника, выбор мелодий будильника.

4. Предупреждения

а) Чтобы избежать отказов в работе часов в качестве будильника, следует не реже одного раза в 2-3 месяца включать будильник хотя бы на несколько секунд.

б) Необходимо заменять батарейки на свежие не реже одного раза в год, а также если будут наблюдаться сбои в показаниях времени или в работе будильника.

в) Запрещается самостоятельно разбирать или ремонтировать часы.

г) Часы не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), температурой (на солнце, на батареях отопления и т.п.), запыленностью или вблизи сильных магнитных полей или электромагнитных излучений.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок _____ с даты продажи. По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения при условии эксплуатации часов потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и при наличии отметки магазина о продаже.

Срок эксплуатации часов - 2 года

При соблюдении правил пользования срок службы может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Дата изготовления " ____ " _____ 200__ г.

Дата продажи " ____ " _____ 200__ г.

Место печати магазина

б) У некоторых модификаций будильника имеются также кнопка подсветки и светящиеся в темноте циферблат и стрелки, мигающая лампочка индикации включения будильника, выбор мелодий будильника.

4. Предупреждения

а) Чтобы избежать отказов в работе часов в качестве будильника, следует не реже одного раза в 2-3 месяца включать будильник хотя бы на несколько секунд.

б) Необходимо заменять батарейки на свежие не реже одного раза в год, а также если будут наблюдаться сбои в показаниях времени или в работе будильника.

в) Запрещается самостоятельно разбирать или ремонтировать часы.

г) Часы не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), температурой (на солнце, на батареях отопления и т.п.), запыленностью или вблизи сильных магнитных полей или электромагнитных излучений.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок _____ с даты продажи. По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения при условии эксплуатации часов потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и при наличии отметки магазина о продаже.

Срок эксплуатации часов - 2 года

При соблюдении правил пользования срок службы может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Дата изготовления " ____ " _____ 200__ г.

Дата продажи " ____ " _____ 200__ г.

Место печати магазина



П А С П О Р Т

на будильник
фирмы "Sinix", "La Mer"
производство Ю.Корея

Модель № _____

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD
1006, Саксун-ри, Тэан-гун, Чунгам 357-907
Корея



П А С П О Р Т

на будильник
фирмы "Sinix", "La Mer"
производство Ю.Корея

Модель № _____

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD
1006, Саксун-ри, Тэан-гун, Чунгам 357-907
Корея

1. Комплектность

Часы - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Батарейки (размера AA) - _____шт.

2. Подготовка часов к работе

а) Аккуратно откройте крышку батарейного отсека, расположенного на задней стороне будильника и вставьте соответствующее число батареек типа AA (прилагаются к часам), строго соблюдая указанную в отсеке полярность.

б) Убедитесь, что стрелки часов пришли в движение и установите точное время, вращая расположенную на задней стороне будильника ручку регулировки строго в указанном направлении.

в) Проверьте работу будильника, для чего следует прежде всего включить его соответствующей кнопкой "Alarm" в положение "On" (т.е. "включено"). Эта кнопка, в зависимости от модели будильника, может быть расположена на задней панели или в верхней (реже на передней) части часов. Затем совместите стрелку установки будильника с часовой стрелкой часов, вращая ручку установки будильника "Alarm", расположенную на задней панели часов в указанном направлении. Должен прозвучать соответствующий сигнал (звонок или мелодия, в зависимости от модели часов). Выключите будильник, нажав кнопку "Alarm" в положение "off" (т.е. «выключен»)

3. Примечания

Кнопка временного отключения будильника "Snooze", после нажатия которой будильник отключается

а) У ряда моделей может быть дополнительная кнопка, при нажатии на которую звонок переносится на 4-10 мин. вперед (что особенно важно для тех, кто любит поспать), пока Вы его не отключите полностью основной кнопкой "Alarm" в положение "off" (т.е. "выключено").

1. Комплектность

Часы - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Батарейки (размера AA) - _____шт.

2. Подготовка часов к работе

а) Аккуратно откройте крышку батарейного отсека, расположенного на задней стороне будильника и вставьте соответствующее число батареек типа AA (прилагаются к часам), строго соблюдая указанную в отсеке полярность!

б) Убедитесь, что стрелки часов пришли в движение и установите точное время, вращая расположенную на задней стороне будильника ручку регулировки строго в указанном направлении.

в) Проверьте работу будильника, для чего следует прежде всего включить его соответствующей кнопкой "Alarm" в положение "On" (т.е. "включено"). Эта кнопка, в зависимости от модели будильника, может быть расположена на задней панели или в верхней (реже на передней) части часов. Затем совместите стрелку установки будильника с часовой стрелкой часов, вращая ручку установки будильника "Alarm", расположенную на задней панели часов в указанном направлении. Должен прозвучать соответствующий сигнал (звонок или мелодия, в зависимости от модели часов). Выключите будильник, нажав кнопку "Alarm" в положение "off" (т.е. «выключен»)

3. Примечания

кнопка временного отключения будильника "Snooze", после нажатия которой будильник отключается

а) У ряда моделей может быть дополнительная кнопка, при нажатии на которую звонок переносится на 4-10 мин. вперед (что особенно важно для тех, кто любит поспать), пока Вы его не отключите полностью основной кнопкой "Alarm" в положение "off" (т.е. "выключено").

