

СКМЕІ 1241
ИНСТРУКЦІЯ



КНОПКА А



КНОПКА Б

Настройка даты и времени.

1. Нажать 2 раза кнопку А, чтобы выбрать настройку месяца → нажать кнопку Б, чтобы выбрать месяц → нажать 1 раз кнопку А, чтобы выбрать настройку даты → нажать кнопку Б, чтобы выбрать дату → нажать 1 раз кнопку А, чтобы выбрать настройку часа → нажать кнопку Б, чтобы выбрать час → нажать 1 раз кнопку А, чтобы выбрать настройку минут → нажать кнопку Б, чтобы выбрать минуты → нажать 1 раз кнопку А, чтобы завершить настройку.

Нажать 1 раз кнопку Б, чтобы посмотреть дату, затем нажать 1 раз кнопку Б, чтобы посмотреть секунды. (чтобы сбросить секунды нажать кнопку А), нажать 1 раз кнопку Б, чтобы вернуться на главный экран.